

MISTRAL

Air Ventilation Filter

Инструкция по установке
салонного фильтра
«MISTRAL» с
пластиковой защитой от
воды для а/м
ВАЗ 2110/2111/2112
(выпуска после 01.09.2003)

Содержание набора «MISTRAL»



Снять решетку воздухозаборника и
удалить старый фильтр из корпуса
фильтродержателя.



Герметично установить новый фильтр в фильтродержатель полоской жесткости вниз.



Собрать прилагаемую пластиковую защиту от воды.

(Поочередно прищелкнуть две пластиковые ножки к
гладкому низу корпуса защиты, как показано на рис.1-4)



Установить защиту в сборе.

- 1) Установить плоскости ножек защиты непосредственно на гофрированную поверхность фильтра (рис.1)
- 2) Завести дальний край защиты под верхний край корпуса фильтродержателя (рис.2)
- 3) Вставить фиксаторы пластиковых ножек на пластмассовый бортик корпуса фильтродержателя в 15 мм от правого нижнего угла, как показано на фото (рис.3-4)



Установить решетку воздухозаборника.

Вид сверху на фильтр с
пластиковой защитой.



Вид сверху на фильтр без
пластиковой защиты.

